



# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Controleer **ALTIJD** alle bladen op schade en tekortkomingen alvorens ze te gebruiken.
2. Gebruik geen bladen met ontbrekende of beschadigde tanden.
3. Draag **ALTIJD** een veiligheidsbril en oorbeschermers tijdens het werken met de machines.
4. Lees **ALTIJD** grondig de bijgeleverde handleiding en de instructies van de fabrikant vooraleer met de werktuigen te beginnen werken.
5. Gebruik **ALTIJD** geleider en spouwmes als je met de tafelzaag werkt. Werk niet uit de losse hand.
6. Gebruik **ALTIJD** aandrukblokjes of een aandrukstok, zeker als je werkt met kleine of smalle werkstukken.
7. Haal **ALTIJD** de stekker van de zaagmachine uit het stopcontact vooraleer het gereedschap schoon te maken of bij te stellen of vóór het vervangen van de bladen.
8. Houd uw gereedschap **ALTIJD** geslepen, schoon en opgeborgen in een veilige plaats om breuken en ongevallen te vermijden en zo de levensduur van uw frezen en bladen te verlengen.
9. Voer **ALTIJD** tegen de bladrotatie van de tafelzaag in.
10. Vergewis er u **ALTIJD** van, dat het werkstuk volledig ondersteund is voor en na het snijden.
11. Verwijder **NOOIT** beschermstukken van de radiale armzagen en kegelzagen.
12. Verwijder **NOOIT** het spouwmes of de terugslagorganen van de tafelzagen.
13. Gebruik **NOOIT** botte of beschadigde bladen.
14. Gebruik **NOOIT** bladen met ontbrekende of beschadigde tanden.
15. Forceer of overbelast **NOOIT** de zaag.
16. Vervang **NOOIT** bladen als de stekker nog in het stopcontact zit.
17. Stel **NOOIT** een zaag bij zolang het zaagblad draait.